Manual de instrucciones

Sonfer

RADIO PLL AM/FM

SFT-1000-N-B

Antes de empezar a utilizar la radio, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

Precauciones

- Evite exponer el aparato a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o vibraciones. No deje nunca la radio dentro de un coche aparcado al sol.
- En algunos vehículos o edificios es posible que la recepción resulte difícil o ruidosa. Pruebe a escuchar la radio cerca de una ventana.
- Si hay tormenta mientras utiliza la radio, desconecte los auriculares inmediatamente.

Notas sobre los auriculares

PREVENCIÓN DE DAÑOS EN EL SISTEMA AUDITIVO

Evite utilizar los auriculares con un volumen demasiado alto. Los expertos en audición advierten contra el uso continuo de los auriculares con un nivel de volumen elevado. Si experimenta alguna molestia en los oídos, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares.

FUNCIONES Y CONTROLES

PANTALLA LCD

FUNCIONAMIENTO

USO DE AURICULARES
Antes de encender la radio, conecte los auriculares a la toma de auriculares (14).

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Abra la tapa del compartimento de las pilas (10) situada en la parte posterior de la radio.
2. Introduzca en el compartimento 2 pilas de tamaño “AAA” con la polaridad correcta.
3. Cierre la tapa del compartimento.

NOTA:
I. Si mientras escucha la radio ésta se apaga o si el sonido de vuelve distorsionado o el volumen inestable, es posible que el nivel de carga de las pilas sea bajo. Baje el volumen o cambie las pilas por otras nuevas.

II. Después de apagar la radio, cambie las pilas a tiempo para evitar la pérdida de la información guardada.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA RADIO
1. Pulse el botón de encendido / apagado de la radio (1) y la radio se encenderá en el modo en que estaba antes de apagarla. Al encenderse se recuperará la señal de la emisora sintonizada antes de apagarla. Volviendo a pulsar el botón de encendido / apagado, la radio se apagará.
2. Para subir el volumen, pulse el botón “VOL+” (6) y para bajarlo el botón “VOL-” (7).
3. Después de encender la radio, pulse el Selector de banda / Botón de bloqueo (2) para seleccionar emisoras en FM o en AM. La indicación correspondiente a la banda seleccionada se visualizará en la pantalla.

Búsqueda manual de emisoras
Para realizar una búsqueda manual, pulse brevemente varias veces el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta conseguir una buena señal de la emisora deseada.
Nota: la búsqueda manual es adecuada para buscar emisoras con señal débil.

Búsqueda automática de emisoras
Para realizar una búsqueda automática, pulse el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta iniciar la búsqueda. La búsqueda comenzará desde la emisora actual y se parará cuando la radio reciba la señal de una emisora.
Nota: la búsqueda automática es adecuada para buscar emisoras con señal potente.

Guardado automático de emisoras (ATS)
Tanto las emisoras localizadas mediante la función de búsqueda manual como las localizadas mediante la función de búsqueda automática pueden guardarse en la memoria del aparato.
Para realizar una búsqueda manual, pulse brevemente varias veces el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta conseguir una buena señal de la emisora deseada. Para acceder al modo de guardado automático de emisoras, pulse durante dos segundos el botón de Memoria / ATS (8).

Utilizando el botón de memoria podrá guardar hasta 60 emisoras, 30 de FM y 30 de MW.

Nota: si se repite el número de guardado, la emisora actual borrará a la anteriormente guardada con el mismo número.

Guardado manual de emisoras

Cuando se reciba una emisora, el indicador de memoria (MEMO) parpadeará. Pulse durante un segundo el botón de Memoria / ATS (8). A continuación, utilice los botones de búsqueda hacia delante (UP) (4) o hacia atrás (DOWN) (5) para buscar la emisora deseada y, cuando la localice, vuelva a pulsar el botón de Memoria / ATS (8) para guardarla en la memoria.

SELECCIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO
En modo de apagado, mantenga presionado el botón de encendido / apagado (1) y el símbolo "" se visualizará parpadeando. Al mismo tiempo también se visualizarán las opciones de tiempo de apagado automático por orden: 100, 90 - - -, 20, 10, Apagado (OFF). Para salir de este modo, seleccione la opción de apagado (OFF). Cuando se visualice el tiempo deseado, suelte el botón para seleccionarlo como tiempo de apagado automático de la radio. Transcurrido el tiempo seleccionado, la radio se apagará automáticamente.

AJUSTE DE LA HORA
En modo de espera (stand-by) se visualiza la hora en la pantalla. Mantenga presionado durante 2 segundos el botón (3) y cuando los números parpadeen, utilice el botón (4) para ajustar las horas y el (5) para ajustar los minutos. A continuación vuelva a pulsar el botón (3) para confirmar.

FUNCIÓN DE BLOQUEO
En modo de encendido o de espera (stand-by), mantenga presionado el Selector de banda / Botón de bloqueo (2) para activar o desactivar esta función.

ESPECIFICACIONES
Intervalo de frecuencias:
FM: 87.0 - 108.0 MHz
AM: 522 - 1620 kHz
Alimentación: 2 pilas UM3 de tamaño "AAA"
Dimensiones: 80 (alto) x 36 (ancho) x 15 (profundo) mm

IDEAS Y RECURSOS PROMOCIONALES, S.L.
AVDA. SANTA CLARA DE CUBA NAVE 5
41007 SEVILLA
SPAIN

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **SFT-1000-B-N**
Radio

Importador: I.R.P., S.L.
Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.